




















Símbolos de Control de Funciones en Audio y Vídeo [[Ir al sitio Web](#)]

 Play / inicio	 Stop / parada	 Abrir / cerrar	 Pausa
 Avance rápido a la derecha	 Avance rápido a la izquierda	 Avance rápido a la derecha	 Avance rápido a la izquierda
 Avance lento a la derecha	 Avance lento a la izquierda	 Control de volumen	 Control de balance
 Control de altos	 Control de bajos	 Dolby © Sistema de reducción de ruidos en cintas magnéticas	 Grabación
 Control de contraste	 Control de brillo	 Control de saturación de color	

Todos los Símbolos Eléctricos y Electrónicos en <https://www.simbologia-electronica.com>